

可燃性・火気厳禁

合成樹脂(アルキッド)塗料

# APプライマースプレー

アルキッド樹脂

容量 300ml / 内容量 135ml

## 大切な素材を錆から守る

### 特徴

- ✓ 優れた密着性と高い防錆性のある塗膜を形成します。



### 商品スペック



#### 用途

サッシや雨戸、フェンスなどのアルミ製品に



#### 標準塗り面積

0.6~1.2 m<sup>2</sup> (2回塗)



#### 乾燥時間

20~30分(気温23℃、湿度50%)、  
塗り重ねは 15~25分後

#### 色数 3色

画面(印刷)上の見え方は  
実際の色とは多少異なります。



グレー



ブラウン



電着補修用ブラック

※ご指定色もご用意しております(48本以上のご注文に限る)。

#### 注意

常温乾燥で1~4日後にラッカーなどの溶剤の強い塗料を塗装すると、チヂミなどの不具合が発生する可能性があります。溶解力の強いラッカーなどはできるだけウェットオンウェットでその日の内に上塗りを塗装するようにしてください。

#### 消防法区分

第二石油類 危険等級III

#### 安衛法

特別有機溶剤等(エチルベンゼン)、  
第二種有機溶剤等

使用方法・使用上の注意事項および保管・廃棄方法は裏面を参照してください。

## ISAMU PAINT

取り扱いに際しては、  
安全データシート(SDS)に従ってください。

1



はがれかかった古い塗膜、錆、カビなどはワイヤーブラシやサンドペーパーでよく落としてください。

2



塗膜面の油分、水分、汚れを取り、塗料が他へつかないように新聞紙やマスキングテープなどでカバーしてください。

3



使用する前に容器を充分によく振り混ぜてください。

4



20~30cm

塗装面と噴射口の間隔は、20~30cm離して塗ってください。

5



一度に厚塗りしないで、塗装面と平行移動しながら、やや薄めにまんべんなく2~3回塗り重ねてください。

6



使用後は、容器をさかさにして2秒くらい空吹きし、噴射口をよく拭いてからキャップをしてください。

### 【使用上の注意】

- 塗装する面の汚れや油分、錆などを取り除いてから塗装してください。
- 取り扱い中は必ずマスクや手袋、保護メガネなどを着用して、塗料が直接皮膚に触れないようにしてください。
- 塗装や乾燥中は換気をよくしてください。
- 下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性や下地への影響、付着性などをよく調べて異常がないか確かめてから塗装してください。
- 湿度が高いときに塗装すると、塗膜が白くもる場合があるため、天気の良い湿度の低い日を選んで塗装してください。
- 食品に直接触れる食器類や子供が使用するおもちゃ類には塗装しないでください。
- 本製品を錆びやすい湿った場所、自動車内、暖房器具や火花が散る周辺には置かないでください。
- 容器をさかさにした状態では吹きつけできません。
- 色シールやキャップの色は、中身の色と多少異なる場合があります。
- 塗り面積や乾燥時間は、気象条件・塗る素材・塗り方などによって増減する場合があります。
- 使用後は容器をさかさにして2秒程度空吹きを行い、噴射口をよく拭いてからキャップをし、直射日光を避けて保存してください。
- 使い終わった用具は、ラッカーうすめ液で洗ってください。

### 【保管上の注意】

- 換気の良い場所で保管してください。
- 日光から遮断し、40℃以上の温度にばく露しないでください。
- 水回りや湿度の高い所に保管すると容器が腐食して破裂のおそれがあるので保管場所に注意してください。
- 子供の手の届かないところに置いてください。

### 【廃棄方法】

- 中身を使い切ってから廃棄してください。
- 廃棄はガスを完全に抜いたのち行なってください(噴射音がしなくなるまで)。
- ガスを抜く際には、火気及びミストの吸入などについて注意してください。
- 内容物/容器を国、都道府県又は市町村の規則に従って廃棄してください。

## **イサム塗料株式会社**

本社 : 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 2-15-24 東京支店 : 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南 1-5-37 名古屋支店 : 〒452-0824 名古屋市西区こも原町 82 大阪支店 : 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南 3-9-8 福岡支店 : 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原 2777-1	TEL:06(6458)0036 FAX:06(6458)0030 TEL:048(444)0136 FAX:048(444)0138 TEL:052(502)0136 FAX:052(502)0174 TEL:06(6308)1363 FAX:06(6308)1348 TEL:092(611)1360 FAX:092(623)8430	仙台出張所 : 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町 4-2-21 札幌駐在所 : 〒003-0801 札幌市白石区菊水一条 1-2-52 広島駐在所 : 〒730-0806 広島市中区西十日市町 6-8-104 滋賀工場 : 〒525-0072 滋賀県草津市笠山 8-2-1 <a href="https://www.isamu.co.jp/">https://www.isamu.co.jp/</a>	TEL:022(206)6136 FAX:022(208)5136 TEL:011(823)1360 FAX:011(823)2514 TEL:082(291)1234 FAX:082(295)6138 TEL:077(562)1360 FAX:077(562)1364
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **イサムエアゾール工業株式会社**

〒553-0002 大阪市福島区鷺洲 2-15-24 TEL:06(6458)8877 FAX:06(6458)8800 <https://isamu-aer.jp/>