

Isamu

2液内部混合型
エアースプレー

2液アクリルウレタン樹脂塗料


エーウレタン

NEW COLOR INFORMATION
新色登場

NEW STANDARD COLOR 新標準色



STANDARD COLOR 標準色



隠蔽性の弱い色(*)の下塗りにメタリックシルバーの使用をおすすめします。

下塗り塗料の最高峰(何よりも安心な2液型 プライマーサフェーサー)
1液 プライマーでは得られない密着性・耐溶剤性・強靭な塗膜の2液型下塗り塗料
●各種素材に密着する下塗り塗料(自動車用亜鉛鋼板・アルミ製品・金属製品・木工製品)
●各種プラスチックの下塗りに(FR P・ポリエチレン・硬質塩ビ・AB S・PC・ウレタン・アクリル・エポキシ・ポリアミド・PET・66ナイロン・AES・PPO・PBT・PPE・PF・フェノールなど)

エーウレタンとは

強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。乾燥が早く、塗膜完全硬化後は耐溶剤性が向上します。焼付け塗膜に匹敵する強くて美しい仕上がりを実現します。

【用途】

- 自動車・二輪車・その他の金属製品に最適(ただし、非鉄金属への直接塗装は除く)
- プラスチック類(ポリエチレン、ポリアミド、硬質塩ビ、FRPなど、但しPE、PPIは除く)
- 屋外取付金具・建具(シャッター、門扉、フェンス、テラス、サッシ、雨戸など)
- 高品質を要求される産業機械・器具・工具類
- 自動販売機、冷蔵庫などの家庭電化製品、家具などの木工製品



2液アクリルウレタン樹脂塗料
エーウレタン
容量 315ml

※当パンフレットは印刷の色につき、実際の色目とは多少異なります。

2液アクリルウレタン樹脂塗料

エアーウレタン

使用方法



標準塗り面積(2回塗り)

0.6~1.0m²

可使時間(有効時間)

硬化剤と混合すると徐々に硬化反応が始まります。硬化が促進するとツブがたりゲル状になるため、翌日スプレーが吹きつけできる状態であっても正常な塗膜を形成しないので、必ずその日の内に使いきってください。

乾燥時間

●初期乾燥30分 ●初期硬化乾燥60分
●硬化乾燥78時間(気温20°C・湿度65%)
●塗り重ねは10~20分後
※冬期5°C以下の気温では硬化反応が大幅に遅れますので塗装しないでください。

※塗り面積・乾燥時間は、気象条件・塗る素材・塗り方等によって異なります。

NET.315ml

ジメチルエーテル、LPガス
火気厳禁

可燃性

使用上の注意および保管・廃棄方法

- 下地を侵す場合があるため、目立たない部分で試し塗りをし、乾燥性、下地への影響など異常がないか確かめてから塗ってください。
- 天気の良い湿度の低い日を選んで塗ってください。
- 食品に直接触れる食器類や子供が使用するおもちゃ類には塗装しないでください。
- 容器は錆やすい湿った場所、自動車内、暖房器具や火花などが散る周辺に置かないでください。30°C以下に保管してください。
- やむを得ず残った塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから、一般ゴミとして処分してください。
- 容器を捨てる際には、中の塗料とガスを充分に(噴射音が消えるまで)抜き、他のゴミとはつきりと区別して処分してください。

注 意

- 容器をさかさにした状態では吹きつけできません。
- 色票およびキャップの色は中身の色と多少異なる場合があります。
- 塗り面積・乾燥時間は、気象条件・塗る素材・塗り方等によって増減する場合があります。
- 使い終わった用具は、初期硬化(30分以内)する前にラッカーアクセント液で洗ってください。
- 噴出口が乾燥している場合がありますので、塗装間隔をとるごとに新聞紙などに試し塗りをし、塗装してください。
- 間隔をおいて使用するときは、噴出口が詰まらないよう容器を逆さにして2秒くらい空吹きをし、噴出口をよく拭いてください。
- 開缶後はその日のうちに使いきってください。2液型ですので、容器内で固ります。
- 危険有害性情報・予防策・応急処置・保管・廃棄に関しては SDSに従ってください。



イサム塗料株式会社



〒553-0002 大阪市福島区鷺洲2-15-24 ☎ 06(6458)8877 FAX06(6458)8800 http://www.isamu-aer.co.jp/

東京支店 〒335-0014 埼玉県戸田市喜沢南1-5-37

名古屋支店 〒452-0824 名古屋市西区こも原町82

大阪支店 〒532-0035 大阪市淀川区三津屋南3-9-8

福岡支店 〒811-2304 福岡県粕屋郡粕屋町仲原2777-1 TEL:092(611)1360 FAX:092(623)8430

仙台出張所 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町4-2-21 TEL:022(206)6136 FAX:022(208)5136

滋賀工場 〒525-0072 滋賀県草津市笠山8-2-1 TEL:077(562)1360 FAX:077(562)1364

札幌 TEL:011(823)1360 広島 TEL:082(291)1234

<http://www.isamu.co.jp/>